



Podmínky pro zajištění bezpečného provozu lyžařského vleku

VL-200 u provozovatele TJ Bohemians Praha.

A) Technické prohlídky

- Unašeče je potřeba kontrolovat před každým použitím
- Denní kontrola vleku dle návodu k používání, vizuální kontrola vlečného lana, vizuální kontrola kotevních lan
- Denní funkční zkouška ovládacích prvků před provozem
- Denní kontrola unašečů – na vlečných šňůrách nesmí být uzly
- Denní kontrola trasy LV a případná údržba a úprava – zledovatělé plochy, cizí předměty
- Trasa vleku musí být tvořena upravenou stopou, bez můstků a navršeného sněhu
- Při přerušení dodávky elektrické energie nebo poruše vleku lyžaři sejmou unašeč z vlečného lana a opustí vlečnou stopu.

B) Provozní předpoklady

- Udržovaná vlečná stopa (odstranění cizích předmětů, odstranění nerovností)
- Obsluhu vleku může provádět pouze kvalifikovaná osoba
- Na jednom unašeči bude přepravována jen jedna osoba
- Vybavení vleku, nástupiště i výstupiště se nesmí pozměňovat
- Udržování pořádku i tvaru a rozměru nástupiště a výstupiště

C) Převážní podmínky

- Vlek je určen pouze pro členy TJ Bohemians Praha
- Uživatel musí být vybaven bezpečnostními prvky (helma)
- Zaklesnutí unašeče na vlečné lano provádí uživatel vleku
- Uživatel vleku nesmí během jízdy na vleku vybočovat z vlečné stopy ani vystupovat mimo určeného prostoru
- Uživatel vleku musí jet přímo po trase vleku a neprovádět oblouky
- Uživatel vleku musí respektovat pokyny kvalifikované osoby pro obsluhu vleku
- Nesmí jevit známky podnapilosti nebo užití jiných návykových látek
- Uživatel musí dodržovat rozestupy které určí obsluha vleku
- Uživatel smí jezdit na vleku pouze na lyžích nebo snowboardu

Platnost dokumentu: Od 1.1.2025

Vypracoval: Martin Kříž

Výbor OLT

Správce objektu a odpovědná osoba za provoz vleku